ST40 (Bidata, Log, Echolot, Kompass,

Archiv-Nr.: 81159_1, 81157_1, 81158_1, 81161_1, 81160_1

Version 21.09.2011

Copyright © Raymarine plc

Raymarine Deutschland GmbH Borsteler Chaussee 53 22453 Hamburg Tel. 040-237808-0 eMail: info.de@raymarine.com

Vorwort

Wichtige Information!

ACHTUNG!

Auch wenn Ihr ST40-Instrument so konzipiert wurde, dass es absolut genaue und verlässliche Informationen liefert, sollte es nur als Navigationshilfe verstanden werden. Gute Seemannschaft ist unerlässlich! Behalten Sie immer die Situation um ihr Schiff herum im Auge!

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Alle Raymarine-Geräte sowie Raymarine-Zubehör werden nach den strengen Instustriestandards für die Sportschifffahrt hergestellt.

Alle Geräte entsprechen den Standards für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), jedoch ist eine korrekte Installation unbedingt erforderlich, damit die Leistung Ihres Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

Informationen in diesem Handbuch

Zum Zeitpunkt der Drucklegung stimmen die Informationen in diesem Handbuch mit den Funktionen des Instrumentes überein. Raymarine betreibt jedoch eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Daher können sich technische Spezifikationen am Produkt ohne vorherige Ankündigung ändern. Aus diesem Grund können auch von Zeit zu Zeit Diskrepanzen zwischen Handbuch und Instrument auftauchen. Raymarine übernimmt hierfür keine Haftung.

ii ST40

Inhalt

Wichtige Informationen	i
ACHTUNG!	
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	i
Informationen in diesem Handbuch	i
Vorwort	vi
Lieferumfang ST40 Bidata	
Lieferumfang ST40 Echolot	
Lieferumfang ST40 Log	
Lieferumfang ST40 Kompass	
Lieferumfang ST40 Wind	
Kapitel 1: Bedienung	4
1.1 Einführung zu den einzelnen Instrumenten	
ST40 Bidata	
Display	
ST40 Echolot	
ST40 Log	
ST40 Kompass	2
ST40 Wind	
Grundeinstellungen ab Werk (alle Instrumente).	3
1.2 Bedienschritte	4
Einführung	4
Besonderheiten ST40 Bidata	4
Display	
Besonderheiten ST40 Echolot	
Besonderheiten ST40 Log	5
Alarme stumm schalten (nur ST40 Bidata, Echolot, Kompass, Wind)	5
ST40 Bidata - Standardbedienung	<i>6</i>
ST40 Echolot - Standardbedienung	9
ST40 Log - Standardbedienung	11
ST40 Kompass - Standardbedienung	
ST40 Wind - Standardbedienung	13

Einstellung Hintergrundbeleuchtung	14
Einstellung Kontrast	14
1.3 Bildschirmanzeigen	15
ST40 Kompass	15
Kompasskurs	15
Sollkurs	15
ST40 Wind	16
Scheinbarer und wahrer Wind	16
"Eingefrorener" scheinbarer Wind	16
1.4 Alarme	17
Alarmanzeigen ST40 Bidata und ST40 Echolot	17
Flachwasseralarm	17
Tiefenalarm	17
Ankeralarme	
Alarmanzeigen ST40 Kompass	18
Kursabweichungsalarm	18
Alarm "Mann über Bord"	18
Alarmanzeigen ST40 Wind	19
Wahrer Wind	19
Scheinbarer Wind	19
Alarme aktivieren und deaktivieren	19
Kapitel 2: Wartung und Fehlersuche	
2.1 Wartung	
Service und Sicherheit	
Instrument	
Geber	
Verkabelung	
2.2 Fehlersuche	21
Erste Schritte	21
Fehler lokalisieren	
Wer hilft Ihnen bei Problemen weiter?	25
Kapitel 3: Installation	
3.1 Planung Ihrer Installation	26

iv ST40

EMV-Installationsrichtlinien		
Entstörmagneten	27	
Anschluss an andere Instrumente	27	
Notwendige Werkzeuge	27	
Anforderungen an den Montageort	29	
ST40 Bidata: Echolot- und Loggeber	29	
ST40 Echolot: Echolotgeber	32	
ST40 Log: Loggeber	32	
ST40 Kompass: Fluxgate-Sensor	33	
ST40 Wind: Rotavecta-Windmasteinheit	34	
ST40 Instrument-Abmessungen		
(alle Instrumente)	34	
Allgemeine Richtlinien zum Einbau des	2.5	
Instruments		
3.2 Vorgehensweise	36	
Anbringen der Geber - Richtlinien für alle Instrumente	36	
ST40 Wind: Rotavecta-Windmasteinheit		
ST40 Kompass: Fluxgate-Kompass-Sensor		
Verlegen des Geberkabels		
Anschluss an das Instrument		
Stand-alone-Anschlüsse		
ST40 Bidata		
ST40 Echolot		
ST40 Log		
ST40 Kompass		
ST40 Wind		
SeaTalk-Anschlüsse		
Vorbereiten des Instruments		
Halterung für Pultmontage		
3.3 Anforderungen an die Kalibrierung		
Kapitel 4: Kalibrierung		
4.1 Einführung		
EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	47	

Vorwort

4.2 Anwender-Kalibrierung	47
ST40 Bidata, Echolot, Log	47
ST40 Kompass	48
ST40 Wind	49
Vorgehensweise	49
Flussdiagramm ST40 Bidata	50
Flussdiagramm ST40 Echolot	52
Flussdiagramm ST40 Log	53
Flussdiagramm ST40 Kompass	54
Flussdiagramm ST40 Wind	55
Tiefen-Offset (Messbezugspunkt für die Tiefe) für ST40 Bidata und ST40 Echolot	56
4.3 Erweiterte Kalibrierung	56
Flussdiagramm ST40 Bidata	57
Flussdiagramm ST40 Echolot	58
Flussdiagramm ST40 Log	58
Flussdiagramm ST40 Kompass	59
Flussdiagramm ST40 Wind	59
4.4 Händler-Kalibrierung	60
Spezifikation der Instrumente	62
Glossar	64
Einbauschablonen	65

vi ST40


Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ST40 Instrument von Raymarine entschieden haben! Wir sind sicher, dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben werden.

Ihr Instrument wird Ihnen stets verlässliche Daten liefern, auch bei schlechten See- und Wetterbedingungen!


Vorwort

Lieferumfang ST40 Bidata



viii ST40

Lieferumfang ST40 Echolot




Der hier aufgeführte Lieferumfang gilt für ein ST40 Echolot **System**. Wenn Sie nur ein ST40 Echolot **Instrument** gekauft haben, befinden sich **keine** Geber im Lieferumfang!

D4665-1

Vorwort ix

Lieferumfang ST40 Log




Hinweis:

Der hier aufgeführte Lieferumfang gilt für ein ST40 Log **System**. Wenn Sie nur ein ST40 Log **Instrument** gekauft haben, befindet sich **kein** Geber im Lieferumfang!

x ST40

Lieferumfang ST40 Kompass




Hinweis:

Der hier aufgeführte Lieferumfang gilt für ein ST40 Kompass **System**. Wenn Sie nur ein ST40 Kompass **Instrument** gekauft haben, befindet sich **kein** Sensor im Lieferumfang!

Vorwort xi

Lieferumfang ST40 Wind



Hinweis:

Der hier aufgeführte Lieferumfang gilt für ein ST40 Wind **System**. Wenn Sie nur ein ST40 Wind **Instrument** gekauft haben, befindet sich **kein** Geber im Lieferumfang!

Kapitel 1: Bedienung

1.1 Einführung zu den einzelnen Instrumenten

ST40 Bidata

Ihr ST40 Bidata Instrument...

- … liefert Ihnen Geschwindigkeitsinformationen (aktuelle, Höchstund Durchschnittsgeschwindigkeit), entweder in Knoten (KTS), Meilen pro Stunde (MPH) oder in Kilometern pro Stunde (KPH).
- ... liefert Ihnen Informationen zu Gesamtdistanz und Tagesdistanz, entweder in Seemeilen (NM), Landmeilen (M) oder in Kilometern (KM).
- ... liefert Ihnen Temperatur-Informationen, entweder in Grad Celsius (°C) oder in Fahrenheit (°F).
- ... liefert Ihnen Tiefeninformationen, entweder in Fuß (FT), Metern (M) oder in Faden (FA).
- ... zeichnet die Mindesttiefe auf, die während der Einschaltphase aufgetreten ist. Diese kann jederzeit zurück gesetzt werden.
- ... bietet Ihnen die Möglichkeit, Alarmschwellen für Flachwasser-, Tiefwasser- und Ankeralarm einzurichten.
- ... bietet Ihnen die Möglichkeit festzustellen, welches Offset (welcher Messbezugspunkt) für die Tiefenanzeige eingestellt wurde.

Hinweis: Die von Ihnen gewünschten Maßeinheiten für Geschwindigkeit, Entfernung, Tiefe und Wassertemperatur müssen Sie im Rahmen der Anwender-Kalibrierung einstellen (siehe Kapitel 4, Kalibrierung).

Display

Das Display des ST40 Bidata enthält oben und unten jeweils Datenfelder, von denen jedes entweder Tiefen- oder Geschwindigkeitsinformationen beinhaltet. Diese wählen Sie gemäß nachstehender Abbildung aus.



ST40 Echolot

- ... liefert Ihnen Tiefeninformationen, entweder in Fuß (FT), Metern (M) oder in Faden (FA).
- ... zeichnet die Mindesttiefe auf, die während der Einschaltphase aufgetreten ist. Diese kann jederzeit zurück gesetzt werden.
- ... bietet Ihnen die Möglichkeit, Alarmschwellen für Flachwasser-, Tiefwasser- und Ankeralarm einzurichten.
- ... bietet Ihnen die Möglichkeit festzustellen, welches Offset (welcher Messbezugspunkt) für die Tiefenanzeige eingestellt wurde.

ST40 Log

- ... liefert Ihnen Geschwindigkeitsinformationen (aktuelle, Höchstund Durchschnittsgeschwindigkeit), entweder in Knoten (KTS), Meilen pro Stunde (MPH) oder in Kilometern pro Stunde (KPH).
- ... liefert Ihnen Informationen zu Gesamtdistanz und Tagesdistanz, entweder in Seemeilen (NM), Landmeilen (M) oder in Kilometern (KM).
- ... liefert Ihnen Temperatur-Informationen, entweder in Grad Celsius (°C) oder in Fahrenheit (°F).

ST40 Kompass

- … liefert Ihnen sowohl wahre als auch magnetische Peilungsinformationen.
- ... bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Peilung entweder manuell oder automatisch über den Kurscomputer vorzuprogrammieren.
 In diesem Modus zeigt das Instrument die Abweichungen von der Sollpeilung und der Steuerichtung an.

ST40 Wind

- … liefert die scheinbare Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Windgeschwindigkeitsdaten können, je nach Einstellung im Rahmen der Anwender-Kalibrierung (siehe Kapitel 4, Kalibrierung), in Knoten (KTS) oder Metern pro Sekunde (M/S) übertragen werden.
- ... zeigt die rechtweisende Windgeschwindigkeit und -richtung an, wenn die Geschwindigkeitsdaten über SeaTalk übertragen werden
- ... zeigt den "eingefrorenen" scheinbaren Windwinkel an, der entweder manuell oder automatisch über einen Kurscomputer eingestellt wird. In diesem Modus zeigt das Instrument die Abweichungen vom voreingestellten Windwinkel und Steuerkurs zum Erreichen des Sollwindwinkels an.

Grundeinstellungen ab Werk (alle Instrumente)

ACHTUNG!

Ihr Instrument ist auf die Grundeinstellungen ab Werk (factory defaults) eingestellt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten. Es muss daher zunächst einmal individuell eingestellt werden, damit Sie eine optimale Leistung auf Ihrem Schiff erzielen können. Benutzen Sie das Instrument NICHT, bevor die Kalibrierung komplett abgeschlossen ist! Lesen Sie hierzu Kapitl 4, Kalibrierung.

Farbige Einbaurahmen und Halterungen für die Pultmontage sind als Optionen für Ihr ST40 Instrument erhältlich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Fachhändler in Verbindung.

1.2 Bedienschritte

Einführung

Alle Bedienschritte in diesem Handbuch werden in Form von Flussdiagrammen angezeigt. Die Flussdiagramme zeigen Ihnen die verschiedenen Anzeigen im Display sowie die Tastenfolgen, mit denen Sie die Funktionen ausführen können. Alle Tastendrucke sind kurz, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas Anderes angegeben.

Besonderheiten ST40 Bidata

- Die Nach-oben-/Nach-unten-Pfeile für den Tiefentrend werden angezeigt, wenn der Meeresboden stark ansteigt bzw. abfällt.
- Die Anzeige für die Mindesttiefe wird beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.
- Die Anzeige für die Höchstgeschwindigkeit wird beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.
- Die Anzeige für die Durchschnittsgeschwindigkeit wird beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.
- Die Log-Anzeige zeigt die gefahrene Gesamtdistanz Ihres Schiffes seit Installation Ihres ST40 Bidata Instrumentes an.
- Die Anzeige für die Tagesdistanz wird beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.

Display

Während der Standardbedienung (siehe Flussdiagramme Standardbedienung) befinden sich die Anzeigen für Speed (Geschwindigkeit), Depth (Tiefe) und Water temperature (Wassertemperatur) permanent auf dem Display. Das bedeutet: Wenn Sie einen dieser Parameter ausgewählt haben, bleibt er auf dem Display, bis Sie einen anderen manuell auswählen. Alle anderen Anzeigen sind lediglich temporär und verschwinden nach 5 Sekunden. Die Anzeige kehrt dann zur Standardbedienung zurück.

Besonderheiten ST40 Echolot


- Die Nach-oben-/Nach-unten-Pfeile für den Tiefentrend werden angezeigt, wenn der Meeresboden stark ansteigt bzw. abfällt.
- Die Anzeige für die Mindesttiefe wird beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.

Besonderheiten ST40 Log


- Die Log-Anzeige zeigt die gefahrene Gesamtdistanz Ihres Schiffes seit Installation Ihres ST40 Log an.
- Die Anzeigen für die Tagesdistanz, für die Höchst- und die Durchschnittsgeschwindigkeit werden beim Einschalten auf Null zurück gesetzt.


Alarme stumm schalten (nur ST40 Bidata, Echolot, Log, Wind)


Um einen Alarm stumm zu schalten (siehe *Kapitel 1.3, Alarme*), drücken Sie kurz eine beliebige Taste Ihres Instruments.




Kapitel 1: Bedienung








ST40 FCHOLOT - STANDARDBEDIENUNG (BLATT 2)




D4659-1

ST40 LOG - STANDARDBEDIENUNG Einschalten Das beim letzten Ausschalten angezeigte Fenster wird angezeigt (Current speed (aktuelle Geschwindigkeit) oder Water temperature (Wassertemperatur)) Aktuelle Geschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit Wassertemperatur TEMP setzen 3 Sek. drücken Durchschnittsgeschwin-Tagesmeilen digkeit (TRIP) Zurück-Zurücksetzen 3 Sek. drücken 3 Sek. drücken Hinweis: Die Tagesdistanz (TRIP) kann Gesamtmeilen nur zurückgesetzt werden. wenn das Instrument ein "Master" ist, d.h. direkt an einen Loggeber angeschlossen ist!


Hinweis: Die mit einem * gekennzeichneten Anzeigen (aktuelle Geschwindigkeit oder Wassertemperatur) sind nur temporär und werden nach 5 Sekunden wieder ausgeblendet!



Kapitel 1: Bedienung




Taste 1 Sek. lang drücken, um in den Modus für die Hintergrundbeleuchtung zu gelangen. 2 Sek. lang drücken, um durch den Beleuchtungsmodus zu blättern und zur Kontrasteinstellung zu gelangen.



1.3 Bildschirmanzeigen

ST40 Kompass

Kompasskurs




Sollkurs




ST40 Wind

Scheinbarer und wahrer Wind



"Eingefrorener" scheinbarer Wind



Kapitel 1: Bedienung 17

1.4 Alarme

Alarmanzeigen ST40 Bidata und ST40 Echolot

Flachwasseralarm



Tiefenalarm




Ankeralarme



Alarmanzeigen ST40 Kompass

Kursabweichungsalarm




Alarm "Mann über Bord"



Der "Mann-über-Bord"-Alarm wird von anderen SeaTalk-Instrumenten ausgelöst und wird auf dem ST40 Kompass nur angezeigt, wenn es Teil eines SeaTalk-Systems ist. Der Alarm kann nicht von einem ST40-Instrument aus deaktiviert werden.

Alarmanzeigen ST40 Wind



Wahrer Wind

Stehen Bootsgeschwindigkeitsdaten auf dem ST40-Instrument zur Verfügung (über SeaTalk-Bus), wird der Alarm ausgelöst, sobald die WAHRE Windgeschwindigkeit die Alarmschwelle überschreitet.

Scheinbarer Wind

Sind keine Bootsgeschwindigkeitsdaten vorhanden, wird der Alarm ausgelöst, sobald die SCHEINBARE Windgeschwindigkeit die Alarmschwelle überschreitet.

Alarme aktivieren und deaktivieren

Sie können jede beliebige Alarmfunktion aktivieren bzw. deaktivieren. (d.h. ein- bzw. ausschalten). Hierzu wählen Sie die betreffende Alarmanzeige aus (siehe *Standardbedienung*) und alten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Kapitel 2: Wartung und Fehlersuche 2.1 Wartung

Service und Sicherheit

- Raymarine-Geräte sollten nur durch autorisierte Service-Händler gewartet werden. Diese sorgen dafür, dass die Wartungsrichtlinien eingehalten werden und dass die richtigen Ersatzteile verwendet werden, so dass die Leistung Ihres Gerätes nicht beeinträchtigt wird. Bei allen Raymarine-Geräten gibt es keine Teile, die durch den Anwender gewartet werden dürfen.
- Einige Produkte erzeugen Hochspannung! Hantieren Sie daher niemals mit Kabeln/Steckern, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist und Spannung anliegt.
- Beim Einschalten produzieren alle elektrischen Geräte elektromagnetische Felder. Hierdurch können Interferenzen mit benachbarten elektrischen Geräten entstehen. Es kann zu Betriebsstörungen kommen. Um diese Effekte so weit wie möglich zu verringern und um eine größtmögliche Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte die Richtlinien zur EMV (elektromagnetischen Verträglichkeit) bei der Installation!
- Sie sollten alle EMV-Probleme Ihrem örtlichen Service- oder Fachhändler melden. Raymarine nutzt diese Informationen, um die Qualitätsstandards ständig zu verbessern.
- Bei einigen Installationen kann es vorkommen, dass externe Einflüsse nicht komplett ausgeschlossen werden. Durch die Einflüsse wird Ihr Gerät zwar nicht beschädigt, jedoch kann es zu lästigen Reset-Erscheinungen und vorübergehenden Betriebsstörungen kommen.
- Schalten Sie alle Raymarine-Geräte grundsätzlich ab, bevor Sie mit der Wartung beginnen.

Wenn Sie einen Service an Ihrem Gerät benötigen, geben Sie bitte grundsätzlich die Type, die Modell-Nr., die Serien-Nr. und - wenn möglich - die Software-Version mit an. Die Software-Version können Sie im Rahmenn der Erweiterten Kalibrierung ermitteln (siehe *Kapitel 4, Kalibrierung*).

Instrument

Bestimmte atmosphärische Bedingungen können zu einer leichten Ansammlung von Feuchtigkeit am Fenster des Instruments führen.

Dies beschädigt Ihr Instrument nicht. Die Feuchtigkeit verschwindet, sobald Sie das Instrument kurz eingeschaltet lassen. - Wischen Sie Ihr ST40 Bidata von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Benutzen Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um das Instrument zu reinigen!

Geber

Bitte lesen Sie die Details im Installationshandbuch nach, das jeweils dem entsprechenden Geber beiliegt.

Verkabelung

Überprüfen Sie alle Kabel auf Scheuerstellen oder Beschädigungen am äußeren Schirm. Ggf. müssen die beschädigten Kabel ersetzt und neu angeschlossen werden.

2.2 Fehlersuche

Erste Schritte

Wenn Sie ein Problem entdecken, überprüfen Sie zuerst, ob alle Kabel und Stecker an der Rückseite des Gerätes richtig sitzen oder evtl. lose sind. - Veränderungen in der elektrischen Umgebung können dazu führen, dass es bei Ihrem ST40 Bidata vorübergehend zu Störungen kommen kann. Typische Beispiele für solche Veränderungen sind:

- Elektrische Geräte wurde kürzlich installiert oder an Bord gebracht.
- Sie befinden sich inder N\u00e4he eines anderen Schiffes oder in der N\u00e4he einer Station, die Radiosignale aussendet.

Fehler lokalisieren

Alle Raymarine-Produkte unterliegen vor Versand umfassenden Qualitätstests und Qualitätssicherungsprogrammen. Wenn Sie dennoch einmal einen Fehler feststellen sollten, gehen Sie bitte gemäß nachfolgender Tabelle vor, um den Fehler zu lokalisieren.

Niedrige Spannung



Lösung

Laden Sie IhreBordbatterie so schnell wie möglich wieder auf.

Display ist leer.




Lösung


Überprüfen Sie die Sicherung.

Überprüfen Sie die Bordspannung.

Überprüfen Sie die SeaTalk-Verkabelung und prüfen Sie, ob die Stecker fest sitzen.

Die Tiefen- oder Geschwindigkeitsanzeige (ST40 Bidata) bzw. nur Tiefenanzeige (ST40 Echolot) bzw. nur Geschwindigkeitsanzeige (ST40 Log) blinkt, wenn das Schiff in Fahrt ist.







Lösung

Stellen Sie sicher, dass sich die Anzeige stabilisiert, wenn Sie Verwirbelungen (Bootsgischt, Propeller etc.) beseitigt haben.

Keine Tiefen-Daten (nur ST40 Bidata und ST40 Echolot).






Lösung

Überprüfen Sie das Kabel des Echolotgebers. Prüfen Sie, ob die Stecker/Anschlüsse richtig sitzen.

Störung kann auch von Gras, das auf dem Geber gewachsen ist, ausgelöst werden.


Keine Geschwindigkeits- oder Temperatur-Daten (nur ST40 Bidata und ST40 Log)



Lösung

Überprüfen Sie das Kabel des Loggebers. Überprüfen Sie alle Stecker/Anschlüsse auf richtigen Sitz.

Keine Geschwindigkeitsdaten, jedoch Temperaturdaten verfügbar (nur ST40 Bidata und ST40 Log)





Lösung ACHTUNG!

Wenn Sie den Gebereinsatz entfernen müssen, nehmen Sie den Spundzapfen zur Hand und sichern Sie ihn sofort im Geber, nachdem Sie den Einsatz entfernt haben. So vermeiden Sie übermäßiges Eindringen von Wasser.

Das Paddelrad des Loggebers kann verschmutzt sein. Reinigen Sie das Paddelrad.

Keine Windgeschwindigkeitsdaten (nur ST40 Wind)





Lösung

Überprüfen Sie das Windgeberkabel und alle Stecker/Anschlüsse. Sind scheinbare Winddaten (A) vorhanden, aber nicht der wahre Wind (T), können auch die Bootsgeschwinigkeitsdaten ausfallen.

SeaTalk-Daten zwischen Instrumenten werden nicht gesendet. Beispiel: Die an einem Instrument eingestellte Beleuchtungsstufe greift nicht bei den anderen Instrumenten

Lösung

Überprüfen Sie die SeaTalk-Anschlüsse zwischen den Instrumenten.

Überprüfen Sie die SeaTalk-Kabel.

Isolieren Sie die Instrumente nacheinander ab.

Eine Gruppe von SeaTalk-Instrumenten arbeitet nicht.



Lösung

Überprüfen Sie die SeaTalk-Stecker zwischen den funktionierenden und den nicht funktionierenden Instrumenten.

Wer hilft Ihnen bei Problemen weiter?

Wenn Sie ein Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Service- oder Fachhändler oder die Raymarine Deutschland GmbH, Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg, Tel. 040-237808-0, eMail: info.de@raymarine.com, www.raymarine.de

Kapitel 3: Installation

In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Installation Ihres ST40-Instrumentes sowie über die Installation der Geber. Die Geber werden am Schiffsrumpf angebracht und mit der Rückseite des Instrumentes verbunden.

3.1 Planung Ihrer Installation

Legen Sie den Montageort für Geber und Instrument so fest, dass die *EMV-Installationsrichtlinien* und die *Anforderungen an den Montageort* (siehe unten) erfüllt werden.

EMV-Installationsrichtlinien

Alle Raytheon-Geräte sowie Zubehörteile werden nach den strengen Industriestandards für die Sportschifffahrt hergestellt.

Die Produkte erfüllten die Richtlinien der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), jedoch ist eine korrekte Installation erforderlich, damit die Leistung Ihres Gerätes nicht beeinträchtigt wird. Wenn Raytheon auch alle Anstrengungen unternommen hat, das Gerät so zu konzipieren, dass es unter allen Umständen einwandfrei funktioniert, ist es doch wichtig zu wissen, welche Faktoren den Betrieb negativ beeinflussen können.

Die hier angegebenen Richtlinien gelten für optimale EMV, jedoch müssen Sie wissen, dass diese nicht bei allen Installationsarten erfüllt werden können. Der wichtigste Faktor der EMV ist, dass Sie zwischen elektrischen Geräten immer den größtmöglichen Abstand einhalten.

Für **optimale** EMV empfehlen wir Ihnen **- wann immer möglich** -, die folgenden Richtlinien einzuhalten:


- Alle Raytheon-Geräte sowie Raytheon-Kabel müssen ...
 - ... mindestens 1 m Abstand von Radiogeräten und -kabeln einhalten, z.B. zu Handsprechfunkgeräten, Kabeln und Antennen. Bei UKW-Funkanlagen gilt: mindestens 2 m Abstand!
 - ... mehr als 2 m vom Pfad des Radarstrahls entfernt sein.
 Beachten Sie, dass die Radarantenne 20° nach oben und unten abstrahlen kann!
- Das Gerät sollte nicht von der Motorbatterie aus gespeist werden.
 Ein Spannungsabfall unter 10 V kann zu Resets führen. Dies

beschädigt Ihr Gerät zwar nicht, aber es kann zu Datenverlusten und zu Änderungen im Betriebsmodus kommen.

- Es dürfen nur originale Raytheon-Kabel verwendet werden. Wenn Sie die Kabel trennen und wieder zusammen fügen, kann dies die EMV negativ beeinflussen. Vermeiden Sie dies daher, es sei denn, eine solche Vorgehensweise ist in diesem Handbuch ausdrücklich vorgeschrieben.
- Wenn sich am Kabel ein Entstörmagnet befindet, darf dieser nicht entfernt werden. Falls er für die Installation entfernt werden muss, muss er an derselben Position wieder angebracht werden.

Entstörmagneten

Die folgende Abbildung zeigt typische Entstörmagneten für Raytheon-Kabel. Benutzen Sie nur originale Raytheon-Entstörmagneten!




Anschluss an andere Instrumente

Wenn Sie Ihr Raymarine-Gerät an ein Gerät anschließen, das nicht mit einem Raymarine-Kabel versehen ist, MÜSSEN Sie stets mit einem Entstörmagneten arbeiten, der dann am Kabel nahe dem Raytheon-Gerät installiert werden muss.


Notwendige Werkzeuge

Die zur Installation eines Standard-ST40-Instrumentes erforderlichen Werkzeuge sind in den nachfolgenden Abbildungen dargesetllt:


ST40 Bidata, ST40 Log, ST40 Echolot



ST40 Wind



ST40 Kompass





Hinweis: Wenn Sie einen nicht standardmäßigen Geber installieren wollen, kann es sein, dass Sie zusätzliche Werkzeuge benötigen.

Anforderungen an den Montageort ST40 Bidata: Echolot- und Loggeber

Die für die verschiedenen Rumpfarten erforderlichen Geber können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Rumpfmaterial	Loggeber (Geschw.)	Echolotgeber (Tiefe)
GFK Stahl Aluminium	M78712 Kunststoff-Durchbruchgeber (im Standard-Lieferumfang)	M78713 Kunststoff-Durchbruchgeber (im Standardlieferumfang) oder M78718 Zurückziehbarer Durchbruchgeber
Holz	M78716 Bronze-Durchbruchgeber	M78714 Bronze-Durchbruchgeber





Montageort des Gebers


D4349_1f

Der Geber sollte außerdem ...


- ... vor dem Propeller installiert werden (mindestens 10 % der Wasserlinienlänge),
- ... mindestens 15 cm vom Kiel entfernt installiert werden (bei Segelyachten idealerweise vor dem Kiel),
- ... so nahe wie möglich an der Mittschiffslinie platziert werden,
- ... frei sein von Zubehör, das durch den Rumpf installiert wird,
- ... genügend Spielraum innerhalb des Schiffsrumpfes haben, damit die Mutter angebracht werden kann,
- ... 10 cm Spielraum haben, falls Sie ihn einmal abnehmen müssen.

Weiterhin müssen Sie beachten, dass der Echolotgeber und der Loggeber nicht mehr als 10° nach vorne, hinten, seitlich oder in vertikaler Richtung gekippt werden darf.


Kapitel 3: Installation 31



ST40 Echolot: Echolotgeber




ST40 Log: Loggeber



Kapitel 3: Installation 33

ST40 Kompass: Fluxgate-Sensor

Der Fluxgate-Kompass-Sensor sollte so nahe wie möglich am Roll-/ Stampfzentrum (siehe schattierter Bereich auf der Abbildung unten) des Schiffes angebracht werden.



Der Sensor sollte außerdem...

- ... mindestens 80 cm vom Steuerkompass entfernt installiert werden, um Kompassabweichungen zu verhindern,
- ... an einem Schott unter Deck eingebaut werden,

Hinweis: Auf Stahlyachten kann der Fluxgate-Kompass-Sensor auch an Deck angebracht werden. Es könnte dann jedoch zu Leistungsbeeinträchtigungen aufgrund stärkerer Schiffsbewegungen kommen.

- · ... genug Spielraum haben für Installations- und Wartungsarbeiten,
- ... weit genug entfernt sein von anderen Geräten oder Einbauten, die den Sensor abschirmen oder Störungen des erdmagnetischen Felds hervorrufen könnten, wie z.B. große Eisen- oder magnetische Gegenstände, Motoren, Kommunikationsinstrumente oder Kabel,
- ... an einer vertikalen, nicht magnetischen Oberfläche eingebaut werden (um eine vertikale Ausrichtung zu erreichen - evtl. einen dafür angefertigten Holzkeil unterlegen).


ST40 Wind: Rotavecta-Windmasteinheit

Die Rotavecta-Windmasteinheit kann sowohl auf einer flachen Oberfläche montiert als auch an einer horizontalen Reeling festgeklemmt werden. Relinge mit einem Durchmesser von 23 mm bis 25 mm sind passend. Die Rotavecta Windmasteinheit ist ausgestattet mit einem Verbindungskabel und wird mit einer Verbindungsbox mit dazugehörigem Material geliefert.

Die Windmasteinheit sollte außerdem ...

- ... so hoch und so weit entfernt wie möglich von Geräten eingebaut werden, die den Geber stören oder den Luftstrom unterbinden könnten,
- ... ausreichend Spielraum f
 ür Installations- und Wartungsarbeiten haben

ST40 Instrument-Abmessungen (alle Instrumente)



Kapitel 3: Installation 35

Allgemeine Richtlinien zum Einbau des Instruments

ACHTUNG!

Feuchtigkeit an der Rückseite des Gerätes kann erheblichen Schaden verursachen, nämlich dann, wenn die Feuchtigkeit durch das Belüftungsloch in das Geräteinnere gelangt oder mit den elektrischen Anschlüssen in Berührung kommt!

Ihr Instrument müssen Sie so positionieren, dass ...

- ... es für den Steuermann leicht erreichbar ist,
- ... es vor mechanischen Schäden geschützt ist,
- ... es sich mindestens 23 cm vom Kompass entfernt befindet,
- ... an der Rückseite genügend Platz für die Installation oder einen eventuellen Service bleibt.
- ... die Rückseite vor Wasser geschützt ist.

3.2 Vorgehensweise

Passsen Sie die im nachfolgenden beschriebene Vorgehensweise Ihrem Boot an.

ACHTUNG!


Wenn Sie Löcher bohren müssen (z.B. bei der Kabelverlegung oder bei der Montage Ihres Instruments), beachten Sie bitte, dass keine Beschädigungen an Schwachstellen des Rumpfes entstehen. Sollten Sie nicht sicher sein, ob Sie an der betreffenden Stelle ein Loch bohren dürfen oder nicht, wenden Sie sich bitte an die Werft.

Anbringen der Geber - Richtlinien für alle Instrumente


Hinweise zur Installation und Wartung der Log- und Echolotgeber finden Sie in deren Lieferumfang. Bevor Sie mit der Installation der Geber beginnen, lesen Sie die Hinweise sowie den Abschnitt *Anforderungen an den Montageort* für Geber in diesem Kapitel bitte sorgfältig durch.

Wichtiger Hinweis für ST40 Bidata und ST40 Echolot: Kürzen Sie das Kabel des Echolotgebers NICHT, da dies die Leistung des Gebers erheblich einschränken würde!

ST40 Wind: Rotavecta-Windmasteinheit



Kapitel 3: Installation 37



ST40 Kompass: Fluxgate-Kompass-Sensor

Wenn Sie das ST40 Kompass-Instrument als Stand-alone-Gerät anschließen, sollten Sie auch einen Fluxgate-Sensor mit einbauen und diesen direkt mit dem Instrument verbinden.

Systemanforderungen


Soll das ST40 Kompass-Instrument als Teil eines Systems fungieren, darf nur <u>ein</u> Fluxgate-Kompass-Sensor an das System angeschlossen werden.

In einem solchen System wird der Fluxgate-Sensor direkt an das Master-Kompass-Instrument angeschlossen. Weitere Kompasse im System dienen dann nur als Tochtergeräte.

Hinweis: Der Fluxgate-Kompass-Sensor kann auch an einen Kurscomputer anstelle eines Kompass-Instruments angeschlossen werden. Dieser liefert dann dem System die Kompass-Daten.

Installation

Bestimmen Sie einen geeigneten Einbauort für den Kompass-Sensor, (siehe unter "Anforderungen an den Montageort" in diesem Kapitel).



Bei eventuellen Zweifeln hinsichtlich des magnetischen Umfelds des gewählten Einbauorts führen sie einfach folgende Tests durch:

- Montieren Sie vorübergehend einen Handpeilkompass am vorgesehenen Einbauort.
- Fahren Sie einen 360°-Kurs, und beobachten Sie dabei die Unterschiede zwischen dem Handpeilkompss und dem Hauptsteuerkompass des Schiffes.
- 3. Sind die Differenzen nie größer als 10°, so ist der Montageort für den Fluxgate-Sensor geeignet.

Befestigen Sie den Sensor mit den beiliegenden gewindeschneidenden Schrauben vertikal so an einem Schott, dass das Verbindungskabel nach unten zeigt.

Verlegen des Geberkabels

Jedes Geberkabel ist 9 m lang und ist mit Kabelschuhen zum Anschluss an das ST40 Instrument versehen. Bei der Verlegung des Kabels zum Instrument halten Sie bitte folgende Richtlinien ein:

- Wenn das Kabel durch das Deck g eführt werden muss, arbeiten Sie grundsätzlich mit einer qualitativ hochwertigen Decksstopfbuchse.
- Wenn Sie ein Kabel durch Löcher führen müssen, benutzen Sie grundsätzlich isolierte Durchführungen, um Scheuerstellen zu vermeiden.
- Sichern Sie lange Kabelverlegungen ab, so dass sie kein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von Leuchtstoffröhren, Motoren oder UKW-Geräten, da Störimpulse auftreten können.

Anschluss an das Instrument


Sie können Ihr Instrument wie folgt anschließen:

- Direkt an den Loggeber und Echolotgeber als Stand-alone-Instrument (= Master-Instrument). Bei dieser Installation muss das Instrument mit dem im Lieferumfang befindlichen 1 m langen Spannungskabel an eine geeignete Spannungsquelle angeschlossen werden.
- Als Teil des SeaTalk-Systems, entweder als Tochteranzeige oder

 mit einem Geber als System-Master-Gerät. Zum Anschluss an
 SeaTalk benötigen Sie ein zusätzliches SeaTalk-Anschluss-Kit
 (Art.-Nr. E25028). Bei dieser Installation erhalten Sie die Spannung über den SeaTalk-Bus (z.B. vom Autopiloten).

Sie können selbstverständlich Ihr Instrument an Log- und Echolotgeber *und* an SeaTalk anschließen. Bei dieser Installation wird Ihr Instrument Master-Log- und Master-Echolot-Instrument für das SeaTalk-System.

Wenn Sie Kabelschuhe am Geberkabel installieren müssen, gehen Sie bitte gemäß nachstehender Abbildung vor. Bereiten Sie das Kabel vor (a) und installieren Sie die Kabelschuhe gemäß (b). Bei der Installation jedes einzelnen Kabelschuhsstellen Sie sicher, dass die Kabeladern nicht über die Rückseite der Kabelschuh-Isolierung hinaus ragen.




Stand-alone-Anschlüsse

ACHTUNG


Stellen Sie sicher, dass jedes ST40 Stand-alone-Gerät mit $3\,\mathrm{A}$ abgesichert ist.

ST40 Bidata




Kapitel 3: Installation 41


ST40 Echolot




ST40 Log



ST40 Kompass




ST40 Wind



SeaTalk-Anschlüsse


ACHTUNG


Wenn Instrumente an SeaTalk angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass die Spannungsquelle für die 12-V-SeaTalk-Leistung mit 5 A abgesichert ist.





Vorbereiten des Instruments

Bereiten Sie Ihr ST40-Instrument gemäß nachfolgender Abbildung vor.












Kapitel 3: Installation 45





Halterung für Pultmontage

Mit der optionalen Halterung für die Pultmontage (Art.-Nr. E25024) können Sie Ihr ST40-Instrument an solchen Plätzen anbringen, wo andere Montagearten nicht möglich sin



Um Ihr ST40-Instrument mit Halterung für die Pultmontage zu installieren, gehen Sie bitte gemäß dem *Instruction Sheet* vor, das dem Montage-Kit beiliegt.

3.3 Anforderungen an die Kalibrierung

Wenn Sie die Installation abgeschlossen haben, müssen Sie noch - bevor Sie das Instrument zum ersten Mal benutzen können - die Kalibrierung gemäß *Kapitel 4, Kalibrierung* durchführen.

Kapitel 4: Kalibrierung

4.1 Einführung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte müssen Sie ausführen, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. So wird die Leistung des Instrumentes speziell für Ihr Schiff optimiert.

Alle Schritte zur Kalibrierung werden in Form von Flussdiagrammen dargestellt. Diese zeigen Ihnen die verschiedenen Kalibrierungsanzeigen und die notwendigen Tastendrucke. Jeder Tastendruck ist kurz, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas Anderes erwähnt.

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

 Überprüfen Sie zuerst immer Ihre Installation, bevor Sie Ihren ersten Törn machen. So können Sie feststellen, ob Ihr Gerät nicht etwa durch Radiosignale, Motorstart etc. beeinträchtigt wird.

4.2 Anwender-Kalibrierung

ST40 Bidata, Echolot, Log

Im Rahmen der Anwender-Kalibrierung können Sie ...

- ... die gewünschten Einheiten für die Geschwindigkeitsanzeigen einstellen, entweder KTS (Knoten), MPH (Meilen pro Stunde) oder KPH (Kilometer pro Stunde) -> ST40 Bidata, ST40 Log
- ... die Temperatureinheiten auswählen, entweder °C oder °F
 -> ST40 Bidata, ST40 Log
- ... die Display-Dämpfung (= RESPONSE) für die Geschwindigkeit einstellen. Hohe Dämpfungswerte sollten Sie einstellen, wenn die aktuellen Werte sich schnell ändern (z.B. bei Regatten oder auf Motorbooten). Niedrige Dämpfungswerte sollten Sie einstellen, wenn Sie Geschwindigkeitsdurchschnittswerte benötigen, z.B. bei Fahrtensegeln, vor allem bei rauher See -> ST40 Bidata, ST40 Log
- ... die korrekte Geschwindigkeitsanzeige einstellen, indem Sie mit der Cal factor-Anzeige (Einrichten des Kalibrierfaktors) oder mit der Geschwindigkeit-über-Grund (= SOG = Speed Over Ground arbeiten. Um mit SOG zu arbeiten, muss Ihr Schiff eine Geschwindigkeit von mindestens 0,5 KTS haben und SeaTalk-

- SOG-Daten empfangen, damit SOG als aktuelle Geschwindigkeit angewendet werden kann -> **ST40 Bidata, ST40 Log**
- ... die Display-Dämpfung (= RESPONSE) für die Tiefe einstellen. Hohe Dämpfungswerte sollten Sie verwenden, wenn die aktuellen Werte sich schnell ändern (Küstenfahrten, besonders bei hohen Geschwindigkeiten). Niedrige Dämpfungswerte sollten Sie verwenden, wenn Sie mit Tiefen-Durchschnittswerten über einen längeren Zeitraum arbeiten (z.B. Fahrtensegeln auf hoher See)

-> ST40 Bidata, ST40 Echolot

- ... die Einheiten für die Tiefenanzeigen einstellen, entweder FT (Fuß), M (Meter) oder FA (Faden) -> ST40 Bidata, ST40 Echolot
- ... den Messbezugspunkt für die Tiefe (das Offset) einstellen
 > ST40 Bidata, ST40 Echolot
- ... den Flachwasseralarm fixieren, um unberechtigte Eingriffe in den Standardbetrieb des Instruments zu verhindern -> ST40 Bidata, ST40 Echolot

ST40 Kompass

Im Rahmen der Anwender-Kalibrierung können Sie ...

- ... die Display-Dämpfung (= RESPONSE) für den Kompasskurs einstellen. Hohe Dämpfungswerte sollten Sie bei gewissem Seeverhalten einstellen, wenn die aktuellen Werte sich schnell ändern (z.B. wenn Sie versuchen, einen "eingefrorenen Kurs" einzuhalten). Niedrige Dämpfungswerte sollten Sie bei rauher oder kabbeliger See einstellen, um die ständig wechselnden Anzeigen zu drosseln.
- ... die Missweisung einstellen
- ... den missweisenden oder wahren Kurswert einstellen
- ... den Kompass linearisieren und ausrichten

ST40 Wind


Im Rahmen der Anwender-Kalibrierung können Sie ...


 ... die Display-Dämpfung (= RESPONSE) für den Windwinkel bzw. die Windgeschwindigkeit einstellen. Hohe Dämpfungswerte sollten Sie bei gewissem Seeverhalten einstellen, wenn die aktuellen Werte sich schnell ändern (z.B. wenn Sie versuchen einen "eingefrorenen Kurs" einzuhalten). Niedrige Dämpfungswerte sollten Sie bei böigem Wetter einstellen, um die ständig wechselnden Anzeigen zu drosseln.

- ... die gewünschten Einheiten für die Wingeschwindigkeitsanzeigen einstellen, entweder KTS (Knoten) oder M/S (Meter pro Sekunde)
- ... den Windgeber linearisieren und ausrichten


Schalten Sie Ihr Instrument ein und folgen Sie den Instruktionen im Flussdiagramm *Anwender-Kalibrierung*.

ST40 Bidata






ST40 Echolot



Um Ihre Einstellungen zu speichern und in den Normalbetrieb zu schalten, drücken Sie und ach ca. 2 Sekunden lang.


D4662-1

ST40 Log




drücken Sie die Tasten und ca. 2 Sekunden lang.

ST40 Kompass



ST40 Wind




Tiefen-Offset (Messbezugspunkt für die Tiefe) für ST40 Bidata und ST40 Echolot

ACHTUNG!


Wenn Sie inkorrekte Offset-Werte (Werte für den Messbezugspunkt für die Tiefe) benutzen, führt dies zu falschen Tiefenmessungen! Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Ihr Schiff auf Grund läuft!

Die Anzeige für das Tiefen-Offset ermöglicht es Ihnen, einen exakten Punkt am Schiff festzulegen, der als Bezugspunkt für die gemessene Tiefe gelten soll. Dieser Punkt kann einer der folgenden sein:


- Der Geber. Setzen Sie den Offset-Wert auf Null. In der Anzeige erscheint bei dieser Einstellung OFST.
- Der unterste Punkt des Kiels. Stellen Sie ein negatives Offset ein, das der vertikalen Entfernung zwischen Geber und unterstem Punkt des Kiels entspricht. Bei dieser Einstellung erscheint in der Anzeige KEEL.
- Die Wasserlinie. Stellen Sie ein positives Offset ein, das der vertikalen Entfernung zwischen Geber und Wasserlinie entspricht. Bei dieser Einstellung erscheint in der Anzeige W/L.




ST40 Echolot




ST40 Log



ST40 Kompass



ST40 Wind




4.4 Händler-Kalibrierung

Im Rahmen der Händler-Kalibrierung können Sie ...

- ... die Anwender-Kalibrierung aktivieren/deaktivieren,
- ... den Demo-Modus aktivieren/deaktivieren.

Innerhalb der Händler-Kalibrierung erhalten Sie auch Zugang zur Anzeige der Werkseinstellungen (**Factory defaults**). Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück setzen.

Folgen Sie nun den Bedienschritten im Flussdiagramm *Händler-Kalibrierung*.



Spezifikation der Instrumente

Eingangsspannung: 10 V bis 16 V DC

Stromaufnahme bei 12 V: 35 mA (normal)

70 mA (mit maximaler Hintergrundbeleuchtung)

Betriebstemperatur: 0° C bis +70° C

Schnittstellen: SeaTalk

Abmessungen: 12,6 cm x 7 cm x 3,8 cm

Durchmesser Gehäuse-Rückwand: 5,5 cm

Geschwindigkeitsbereich (nur

ST40 Bidata und ST40 Log): 0 bis 99,9 Knoten

Anzeige Gesamtdistanz (nur ST40 Bidata

und ST40 Log): 0 bis 99999

Anzeige Tagesdistanz (nur ST40 Bidata

und ST40 Log): 0 bis 999 Seemeilen

Temperaturanzeige (nur ST40 Bidata

und ST40 Log): -10° C bis $+40^{\circ}$ C.

Tiefenbereich (nur ST40 Bidata und

ST40 Echolot): 0 bis 400 Fuß

Bereich Windgeschwindigkeit (nur

ST40 Wind): 0 bis 60 Knoten

Alarm wahrer Wind (nur ST40 Wind): 5 bis 50 Knoten

Bereich Windwinkel (nur ST40 Wind): 180° Bb bis 180° Stb

Flachwasseralarm (nur ST40 Bidata und

ST40 Echolot): 0 bis 29 Fuß

Tiefenalarm (nur ST40 Bidata

und ST40 Echolot): 30 bis 400 Fuß

Flachwasser-Ankeralarm (nur ST40 Bidata

und ST40 Echolot): 1 bis 250 Fuß

Tiefenankeralarm (nur ST40 Bidata und

ST40 Echolot): 10 bis 400 Fuß

Bereich Steuerkursanzeige (nur

ST40 Kompass): 0° bis 359°

Kursabweichungsalarm (nur ST40 Kompass): 2° bis 30° (Bb oder Stb)

Zulassungen:

CE - in Übereinstimmung mit 89/336/EC(EMC), EN60945.

94/25/EC(RCD), EN28846 (gilt nur

für Geber)

Glossar 65

Glossar

Cal factor Kalibrierfaktor. Wird beim ST40 Log und ST40 Bidata verwendet und

sorgt dafür, dass die Anzeigen der aktuellen und der tatsächlichen

Geschwindigkeit übereinstimmen. Die Werte reichen von 2,5

(Geschwindigkeitsanzeige reduzieren) bis 2,5 (Geschwindigkeitsanzeige

erhöhen).

FMC (Electromagnetic Compatibility) Elektromagnetische Verträglichkeit

FΑ (Fathoms) Faden

FT (Feet) Fuß

KEEL Wenn dies auf der Offset-Anzeige erscheint (im Standardbetrieb) bzw. auf

der Depth offset-Anzeige (während der Anwender-Kalibrierung), bedeutet

dies, dass ein negatives Tiefen-Offset eingestellt wurde.

KPH (Kilometres per hour) Kilometer pro Stunde

KTS (Knots) Knoten

M Meter

MPH

M/S (Metres per second) Meter pro Sekunde

MOB (Man over Board) Mann über Bord

(Miles per hour) Meilen pro Stunde

OFST Wenn dies auf der Offset-Anzeige erscheint (im Standardbetrieb) bzw. auf

der Depth offset-Anzeige (während der Anwender-Kalibrierung), bedeutet

dies, dass das Tiefen-Offset auf Null eingestellt wurde.

Der Wert, mit der das Instrument auf Veränderungen von Geschwindigkeit Response

oder Tiefe reagiert. Die Werte gehen von 1 (langsame Reaktion) bis 15

(schnelle Reaktion).

SeaTalk SeaTalk ist Raytheons eigene Datensprache, die verschiedene kompatible


> Geräte miteinander verbindet. So erhalten Sie ein einziges, integriertes Navigations-system. SeaTalk kann auch mit Nicht-SeaTalk-Geräten "kommunizieren", und zwar mit dem internationalen Datenstandard NMEA (National marine Electronics Association). Bitte wenden Sie sich bei Fragen

an Ihren örtlichen Fach- oder Service-Händler.

W/I Wenn dies auf der Offset-Anzeige erscheint (im Standardbetrieb) bzw. auf

der Depth offset-Anzeige (während der Anwender-Kalibrierung), bedeutet

dies, dass ein positives Tiefen-Offset eingestellt wurde.



ACHTUNG! Die obige Schablone hat keine Originalabmessungen. Bitte verwenden Sie die Schablone aus dem englischen Handbuch!

